

Actualização do Software OPTAC – Versão 3.0

Instruções de Descarregamento e Instalação

IMPORTANTE:

- Recomendamos efectuar uma cópia de segurança da base de dados antes de proceder à actualização. Se a versão que está a utilizar for uma versão de servidor, deverá contactar-nos para os números de telefone abaixo mencionados.
- Dependendo das dimensões da base de dados, o processo de actualização do software poderá demorar algum tempo. Quando instalar o software, ser-lhe-á dada uma *estimativa* do tempo que poderá demorar. Nesta altura, aparecerá a opção para continuar com a instalação ou para cancelar e terminá-la mais tarde. Recomendamos realizar o processo de actualização durante a noite.
- Antes de iniciar o processo de actualização, deverá fechar todas as aplicações em que esteja a trabalhar.
- Logo que o processo de actualização se inicie, aparecerá uma barra de progresso. Por vezes, poderá parecer que a barra de progresso está parada. Contudo, não deverá interromper o processo de instalação.
- Uma vez iniciado, não deverá interromper o processo de actualização. PODERÁ PERDER TODOS OS DADOS.

Passo 1: Instruções de descarregamento

Passo 1 concluído.

Passo 2: Software de descarregamento

- 2.1 Clicar com a tecla esquerda do rato no "Software OPTAC v3.0 " (nome do ficheiro).
- 2.2 Ser-lhe-á pedido para "Correr, Gravar ou Abrir" o ficheiro.
- 2.3 Seleccionar "Gravar" e escolher a localização, por exemplo "ambiente de trabalho".
- 2.4 O ficheiro será descarregado. Este processo poderá demorar alguns minutos, dependendo da velocidade da ligação de Internet.
- 2.5 Logo que o ficheiro tenha sido descarregado com êxito, aparecerá um icon na localização seleccionada.
- 2.6 Clicar duas vezes com a tecla esquerda do rato no icon e iniciar-se-á a instalação do OPTAC.
- 2.7 Seguir as instruções dadas no écran e, quando solicitado, clicar em "Seguinte" para continuar.

IMPORTANTE: Uma vez iniciado, não deverá interromper o processo de actualização. PODERÁ PERDER TODOS OS DADOS.

Passo 3: Actualizar a Ferramenta de Descarregamento OPTAC

Atenção: Por favor note que a actualização do Download Ferramenta vai suprimir qualquer arquivo que esteja armazenado na ferramenta. Verifique ter transferido os ficheiros para o seu PC antes de executar o procedimento de actualização.

São necessários um cabo USB e um cabo série para actualizar a Ferramenta de Descarregamento. No caso de não ter uma porta série ou estes cabos, deverá contactar-nos e mencionar o número de peça 7780-816.



Cabo Série para Actualização

Actualização do Software OPTAC - Versão 3.0

Instruções de Descarregamento e de Instalação (continuação...)

- 3.1 Clicar com a tecla esquerda do rato na tecla "Iniciar" do Windows, localizada no lado inferior esquerdo do écran.
 - 3.2 Seleccionar "Programas" no menu.
 - 3.4 No menu que aparece, seleccionar "Stoneridge".
 - 3.5 Aparecerão mais opções de menu.
 - 3.6 Clicar com a tecla esquerda do rato em "OPTACToolConfig".
 - 3.7 Clicar na bandeira correspondente para seleccionar a linguagem.
 - 3.8 Seguir as instruções dadas no écran para continuar com o processo de actualização.
- Caso encontre dificuldades na actualização da Ferramenta, por favor, contactar para o número de apoio.

Passo 4: Descarregar o Manual do Utilizador (Opcional)*

- 4.1 Seleccionar o manual de que necessita clicando com o rato sobre o ficheiro.
- 4.2 Clicar com a tecla esquerda do rato. O ficheiro abrirá.
- 4.3 Clicar com a tecla esquerda do rato em "Ficheiro" no menu principal (superior esquerdo).
- 4.4 Seleccionar "Gravar Como" clicando com a tecla esquerda do rato.
- 4.5 Aparecerá uma janela. Utilizar o menu para encontrar a seguinte localização c:\ drive: c:\program files\SEcommon\help\LANG\ ("LANG" é a linguagem seleccionada ex: FRA = Francês, ENU = Inglês, DEU = Alemão).
- 4.6 Clicar com a tecla esquerda do rato em "Gravar".
- 4.7 O novo manual faz agora parte do software.

** Necessitará da versão mais recente do Adobe Reader, que poderá descarregar em www.adobe.com.*

Para apoio técnico, por favor, ligar:

Reino Unido: 0870 887 9256	Alemanha 06 92 222 7840	Portugal: 800860008
França: 05.59.50.16.44	Itália: 023 60 06 300	Holanda: 0207121396
Espanha: 91 41 43 160	Suécia: 08 5057 8446	Dinamarca: 80-885817

FV3.0 – Requisitos Mínimos

Windows 2000 (Service Pack 4): Intel/AMD em PC – 1.5 GHz e 512 MB RAM

Windows XP (Service Pack 2): Intel/AMD em PC – 2 GHz e 512 MB RAM

Windows VISTA: Multi Core Intel/AMD em PC – 2 GHz e 2 GB RAM

Resolução do Écran: 256 Cores, 800 x 600